

**ПРИСПОСОБЛЕНИЕ
ДЛЯ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ АДАПТЕРОВ
ППА-4000
“Uni Cart 4000”**

Руководство по эксплуатации

ППА-4000.00.00.000 РЭ

Версия 10

Настоящее руководство по эксплуатации (далее РЭ) содержит основные сведения о конструкции, принципе действия, характеристиках, указания по техническому обслуживанию, транспортированию и хранению, указания, необходимые для правильной и безопасной эксплуатации **приспособления для перемещения адаптеров**

ППА-4000 "Uni Cart 4000" (далее – приспособление), и его модификаций.

Приспособление применяется во всех зонах равнинного землепользования на полях с выровненным рельефом.

Приспособление изготовлено для использования на сельскохозяйственных работах. Любое другое применение приспособления является использованием не по назначению. За ущерб, возникший вследствие этого, изготовитель ответственности не несет.

Использование неоригинальных или непроверенных запасных частей и дополнительных устройств может отрицательно повлиять на конструктивно заданные свойства приспособления или его работоспособность и тем самым отрицательно оказаться на активной или пассивной безопасности движения и охране труда (предотвращение несчастных случаев).

За ущерб и повреждения, возникшие в результате использования непроверенных деталей и дополнительных устройств, самовольного проведения изменений в конструкции машины потребителем ответственность производителя полностью исключена.

В исполнении гарантийных обязательств владельцу машины может быть отказано в случае случайного или намеренного попадания инородных предметов, веществ и т.п. во внутренние, либо внешние части изделия.

Термины «спереди», «сзади», «справа» и «слева» следует понимать всегда исходя из направления движения агрегата.

В связи с постоянно проводимой работой по улучшению качества и технологичности своей продукции, производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию машины, которые не будут отражены в опубликованном материале.

Обоснование безопасности, сертификат соответствия выпускаемой продукции и каталог деталей и сборочных единиц находятся на сайте предприятия-изготовителя АО «КЛЕВЕР». Для перехода на сайт воспользуйтесь QR-кодом, расположенным в паспорте изделия.

По всем интересующим Вас вопросам в части конструкции и эксплуатации приспособления обращаться в центральную сервисную службу:

344065, Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону,

ул. 50-летия Ростсельмаша 2-6/22

тел. /факс (863) 252-40-03

Web: www.KleverLtd.com

E-mail: service@kleverltd.com

Содержание

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	4
2 УСТРОЙСТВО И РАБОТА ПРИСПОСОБЛЕНИЯ	6
2.1 Состав изделия	6
2.1.1 Рама.....	12
2.1.2 Сница.....	12
2.1.3 Передний мост	13
2.1.4 Тандем колес	13
2.1.5 Электрооборудование и средства сигнализации приспособления	14
2.1.6 Комплект опор для перевозки адаптеров.....	15
3 ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИСПОСОБЛЕНИЯ	17
4 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ	18
4.1 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПОДГОТОВКЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ К РАБОТЕ	18
4.2 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ПРИСПОСОБЛЕНИЕМ	18
4.3 Таблички и апликации.....	19
4.4 Перечень критических отказов	19
4.5 Возможные ошибочные действия, которые могут привести к аварии.....	24
4.6 Действие персонала при возникновении непредвиденных обстоятельств	24
4.6.1 Квалификация оператора и обслуживающего персонала	24
4.6.2 Непредвиденные обстоятельства	24
4.6.3 Действия персонала.....	24
5 ДОСБОРКА. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ПОРЯДОК РАБОТЫ.....	25
5.1 Общие указания.....	25
5.2 Досборка приспособления при поставке в частично разобранном виде.....	25
5.3 Установка опор и желобов на приспособление	29
5.3.1 Установка опор и желобов на приспособление ППА-4000-05	29
5.3.2 Установка опор и желобов на приспособление ППА-4000-06	32
5.4 Установка зерновой жатки на приспособление	35
5.5 Присоединение приспособления к комбайну	35
5.5.1 Присоединение приспособления к комбайну с механическим_прицепным устройством.....	35
5.5.2 Присоединение приспособления к комбайну с автоматическим_прицепным устройством	36
6 ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕГУЛИРОВКИ	38
6.1 Правила эксплуатации	38
6.2 Регулировка составных частей приспособления.....	38
7 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.....	40
7.1 Общие указания по организации работ	40
7.2 Виды и периодичность технического обслуживания.....	40
7.3 Перечень работ, выполняемых по каждому виду технического обслуживания	40
7.3.1 Ежесменное техническое обслуживание	40
7.3.2 Техническое обслуживание при эксплуатационной обкатке.....	41
7.3.3 Техническое обслуживание при постановке на длительное хранение.....	41
7.3.4 Техническое обслуживание в период длительного хранения	41
7.3.5 Техническое обслуживание при снятии с длительного хранения	41
7.4 Смазка приспособления	42
8 ПЕРЕЧЕНЬ ВОЗМОЖНЫХ НЕИСПРАВНОСТЕЙ И УКАЗАНИЯ ПО ИХ УСТРАНЕНИЮ	44
9 ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ	45
10 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ	46
11 ПРЕДЕЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ	47
12 ВЫВОД ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ И УТИЛИЗАЦИЯ.....	48

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Приспособление предназначено для перевозки адаптеров, во всех зернопроизводящих зонах. Приспособление агрегатируется с самоходными зерноуборочными или кормоуборочными комбайнами (далее комбайн).

Буксируется приспособление комбайном, который должен быть оборудован прицепным устройством для соединения с приспособлением.

При этом приспособление может:

- передвигаться передним и задним ходом;
- дублировать световые сигналы приборов электрооборудования комбайна.

Конструкция приспособления обеспечивает возможность блокировки переднего моста при движении задним ходом.

На стоянке приспособление используется как вспомогательное средство для погрузки и разгрузки (навески, снятия) адаптера.

Перечень перевозимых адаптеров указан в таблице 1.1.

Таблица 1.1

Исполнение приспособления	Перевозимый адаптер
ППА-4000 "Uni Cart 4000"	<ul style="list-style-type: none">- жатки зерновые шириной захвата 9 м- жатки для подсолнечника *- жатки кукурузные **- жатки соевые- жатка Mac Don 10,6 м***- жатка Geringhoff RD-800B****
ППА-4000-01 "Uni Cart 4000»	<ul style="list-style-type: none">- жатки роторные кормоуборочные- жатки соевые
ППА-4000-03 "Uni Cart 4000»	<ul style="list-style-type: none">- жатки роторные кормоуборочные
ППА-4000-04 "Uni Cart 4000"	<ul style="list-style-type: none">- жатки сплошного среза для уборки подсолнечника- жатки соевые
ППА-4000-05 "Uni Cart 4000"	<ul style="list-style-type: none">- жатки зерновые шириной захвата 7 и 9 метров
ППА-4000-06 "Uni Cart 4000"	<ul style="list-style-type: none">- жатки зерновые шириной захвата 7 метров

Примечание:

* - Перевозится на приспособлении при наличии комплекта составных частей ТТ-4000.00.360, может поставляться по отдельному заказу.

** - Перевозится на приспособлении при наличии комплекта составных частей ТТ-4000.00.460, может поставляться по отдельному заказу.

*** - Перевозится на приспособлении при наличии комплекта составных частей ТТ-4000.02.500, может поставляться по отдельному заказу.

**** - Перевозится на приспособлении при наличии комплекта составных частей ТТ-4000.80.200, может поставляться по отдельному заказу.

Комплекты, поставляемые к приспособлению по отдельному заказу представлены в таблице 1.2.

Таблица 1.2

Обозначение комплекта	Наименование комплекта	Исполнения приспособления					
		-00	-01	-03	-04	-05	-06
ППА-4000.30.000-03	Комплект для перевозки жаток с выдвижным столом	есть	нет	нет	нет	есть	есть
ППА-4000.30.000-04		нет	нет	нет	есть	нет	нет
ТТ-4000.00.360	Комплект составных частей для транспортировки ПСП-870, ПСП-1270	есть	нет	нет	нет	есть	нет
ТТ-4000.00.460	Комплект составных частей для транспортировки ППК-670, ППК-870, ППК-1270	есть	нет	нет	нет	есть	нет
ТТ-4000.02.500	Комплект составных частей для транспортировки жатки Mac Don 10,6 м	есть	нет	нет	нет	есть	нет


2 УСТРОЙСТВО И РАБОТА ПРИСПОСОБЛЕНИЯ


2.1 Состав изделия


В состав приспособления входят: рама 1, (рисунок 2.1-2.6), сница 2, стойка 3, мост передний 4. Приспособление опирается на передние колеса 5 и на два тандема колес 6. К задней части рамы прикреплен держатель кронштейна 7 и кронштейн фонарей 8. Для сохранения устойчивости приспособления в положении краткосрочного хранения на раме установлены противооткатные упоры 9. Для безопасного агрегатирования на с니це закреплена цепь 10.


ППА-4000 - На раме установлены две опоры 11 (рисунок 2.1) и две опоры 12.

ВАЖНО! Требования к упаковке приспособления описано в п.6.1.











ППА-4000-05 – На раме приспособления установлены регулируемая опора 11 (рисунок 2.5) и две стационарные опоры 12, на которых закреплена направляющая, состоящая трех желобов опорных 13, одного желоба внутреннего 15, пяти надставок 17. Надставки 17 служат опорными элементами для лонжеронов зерновой жатки. Направляющая из лонжеронов оснащена дополнительным желобом опорным 16 и кронштейном 14 – для адаптации зерновой жатки с СКРП (с шириной захвата 9 м). В качестве ориентира при укладке адаптера предусмотрен маркер 18. Крепление опоры 11 к раме 1 осуществляется кронштейном 19.




ППА-4000-06 – На раме приспособления установлены две стационарные опоры 11 (рисунок 2.6), на которых закреплены два желоба опорных 12, соединенные между собой желобом внутренним 13. По краям направляющей из желобов установлены надставки 14, служащие опорными элементами для лонжеронов зерновой жатки. В качестве ориентира при укладке адаптера предусмотрен маркер 15.



2.1.1 Рама


Рама является несущим элементом приспособления и представляет собой сварную конструкцию. Рама включает в себя: балки 1, 5, 6 (рисунок 2.2), трубы 2, 3, 4, распорку 7 и ребра 8. К балкам 5 приварены две оси 9, фланцы 10 и 11.



2.1.2 Сница

Сница предназначена для присоединения приспособления к прицепному устройству комбайна.

Основными узлами сницы являются сница 1 (рисунок 2.3), на которую с помощью болтокрепежа прикреплен фланец 2 и серьга 3, закрепленная с помощью гайки 4.




1 – сница; 2 – фланец; 3 – серьга; 4 – гайка; 5 – стойка приспособления; 6 – ось; 7 – пружина; 8 - талреп

Рисунок 2.3 - Передняя часть приспособления

Соединена сница со стойкой приспособления 5 осью 6. Для удержания сницы в горизонтальном положении предусмотрена пружина 7. Натяжение пружины 7 осуществляется при помощи талрепа 8.

2.1.3 Передний мост

Передний мост включает в себя стойку 1 (рисунок 2.4) которая вращается на подшипниках скольжения вокруг неподвижной оси 2, запрессованной на раме приспособления 3. К стойке 1 шарнирно закреплена ось моста 4 с помощью болтокрепежа 5. Колеса 6 устанавливаются на ступице моста 7 и закрепляются с помощью самостопорящихся гаек 8 на запрессованных в ступицу болтах. Ступица вращается на роликовых подшипниках 9. Герметичность полости ступицы моста 7 обеспечивается крышкой 10 с уплотнительной прокладкой 11.



1 - стойка; 2 - ось; 3 - рама приспособления; 4 - ось моста; 5 - болтокрепеж; 6 - колесо;


7 - ступица моста; 8 - самостопорящаяся гайка; 9 - подшипник; 10 - крышка;

11 - уплотнительная прокладка

Рисунок 2.4 - Передний мост

2.1.4 Тандем колес

Тандем колес состоит из балки 1 (рисунок 2.5), в которую вварены две полуоси со ступицами 2. На ступицы устанавливаются колеса 3 и затягиваются гайками 4, входящими в состав полуосей 2. Балка 1 качается на роликовых подшипниках 5, закрепленных на оси приспособления 6 с помощью гайки 7. Герметичность полости втулки 8 обеспечивается двумя сальниками 9. Для исключения касания колеса с неподвижными частями жатки при движении на балке приварены два ограничителя угла поворота.



1 - балка; 2 – ось со ступицей; 3 - колесо; 4, 7 – гайка; 5 – подшипник; 6 - ось приспособления;
5 – подшипник; 8 - полуось; 9 - сальник

Рисунок 2.5 - Тандем колес

2.1.5 Электрооборудование и средства сигнализации приспособления

Электрооборудование приспособления – однопроводное с питанием от электрической системы комбайна.

В электрооборудование приспособления входят:

- задние фонари 1 (рисунок 2.6);
- передние фонари 2;
- жгут приспособления;
- жгут подфарников.


Назначение задних фонарей приспособления – дублирование сигналов задних фонарей комбайна, а передних – освещение приспособления при транспортировке в темное время суток. Жгуты служат для подсоединения фонарей приспособления к комбайну.

К другим средствам сигнализации приспособления относятся:

- аппликация «Тихоходное транспортное средство» 3 (рисунок 2.6);
- знак ограничения скорости 4;
- световозвращатели 5;
- желтые световозвращатели 6;
- белые световозвращатели 7.

Номинальное напряжение электрооборудования при агрегатировании приспособления комбайном – 12 или 24 В. **ВАЖНО!** В случае агрегатирования приспособления с машинами, имеющими номинальное напряжение бортовой сети 12 В, потребитель должен самостоятельно заменить лампочки на 12-вольтные.

Описание соединения жгута подфарников и жгута приспособления представлено в п. 5.1 настоящего РЭ.



1 - задний фонарь; 2 - передний фонарь; 3 - аппликация «Тихоходное транспортное средство»;
4 - знак ограничения скорости; 5 - световозвращатель; 6 - белый световозвращатель;
7 - желтый световозвращатель

Рисунок 2.6 – Средства сигнализации приспособления

2.1.6 Комплект опор для перевозки адаптеров

Для перевозки зерновых жаток предназначены опоры ППА-4000.12.070 и ППА-400.12.060.


В состав опоры ППА-4000.12.060 входит основание 1 (рисунок 2.7), ложемент 2, ось 3, и винт 4, предназначенный для регулировки угла наклона ложемента 2.

Крепится опора на раму приспособления с помощью болтокрепежа.

Для закрепления жатки на приспособлении предусмотрены засов с рукояткой 5, штырь 6, пластины 7.


Опора ППА-4000.12.070 состоит из основания 1 (рисунок 2.8), ложемента 2, соединенных между собой осью 3. Для регулировки угла наклона ложемента 2 установлен винт 4.

Крепится опора к раме приспособления с помощью кронштейнов 5 и болтокрепежа.



1 – основание; 2 – ложемент; 3 - ось; 4 - винт; 5 – засов с рукояткой; 6 – штырь; 7 - пластина

Рисунок 2.7 - Опора ППА-4000.12.060



1 – основание; 2 – ложемент; 3 - ось; 4 - винт; 5 – кронштейн

Рисунок 2.8 - Опора ППА-4000.12.070

3 ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

Техническая характеристика приспособления приведена в таблице 3.1.

Таблица 3.1

Наименование	Единица измерения	Значение					
Марка		ППА-4000	ППА-4000-01	ППА-4000-03	ППА-4000-04	ППА-4000-05	ППА-4000-06
Тип		прицепная, двухосная					
Габаритные размеры, не более:							
- длина (при выдвинутом кронштейне фонарей)	мм	12928±30	13433±30	13433±30	15440±40	13433±30	13433±30
- ширина	мм	2404±8	2404±8	2404±8	2404±8	2404±8	2404±8
- высота	мм	1019±30	994±30	994±30	1019±30	1019±30	1019±30
Масса сухая (конструкционная)	кг	1250±25	1140±25	1385±25	1475±25	1540±25	1445±25
Напряжение в электросети	В	24					
Дорожный просвет под рамой	мм	185±18					
Грузоподъемность, не более	кг	4000					
Давление в шинах:							
- передних	МПа	0,5±0,01					
- задних	МПа	0,65±0,01					
Скорость перевозки, не более:							
- без адаптера	км/ч	10					
- с адаптером	км/ч	10					
- на крутых поворотах и спусках	км/ч	5					
Колея колес							
- передний мост	мм	565±10					
- задний мост	мм	2120±10					
Количество обслуживающего персонала	чел.	1					
Назначенный срок службы, не менее	лет	7					

4 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

4.1 Требования безопасности при подготовке приспособления к работе

К обслуживанию приспособления допускаются лица, знающие правила ее эксплуатации, порядок монтажа/демонтажа, погрузки и разгрузки (навески) адаптеров.

Не приступайте к работе, не изучив требования безопасности при снятии с приспособления, установке, при перевозке адаптеров.

Дополнительно необходимо руководствоваться инструкцией по эксплуатации и техническому обслуживанию комбайна (далее ИЭ) и РЭ адаптера.

Перед эксплуатацией убедитесь в технической исправности и правильном размещении опор, выдвижного кронштейна фонарей и надежности их крепления к раме приспособления.

Проверьте затяжку резьбовых соединений дисков колес к ступице, исправность электрооборудования приспособления и комбайна.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ движение приспособления с неисправными колесами, имеющими пониженное давление воздуха в шинах или повышенный осевой люфт подшипников в ступицах, а также частично утративших крепление дисков колес к ступице!

Погрузку и разгрузку с приспособления адаптера комбайном выполняйте на ровной поверхности поля или площадке с уклоном не более 3°.

ПРИ ПОГРУЗКЕ И РАЗГРУЗКЕ (НАВЕСКИ) АДАПТЕРА, ПРИ КРЕПЛЕНИИ ЕГО К ПРИСПОСОБЛЕНИЮ, ПРИ ПОДСОЕДИНЕНИИ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ К КОМБАЙНУ **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** находиться между адаптером, приспособлением и работающим комбайном!

После соединения приспособления с комбайном заблокируйте прицепное устройство страховочной цепью 16 (рисунок 2.1).

4.2 Требования безопасности при работе с приспособлением

Перед началом движения проверить:

- совместную работу приборов электрооборудования и световой сигнализации комбайна и приспособления;
- сцепку приспособления с комбайном;
- крепление адаптера (и его составляющих) к приспособлению.

ВНИМАНИЕ! СКОРОСТЬ ДВИЖЕНИЯ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ С УСТАНОВЛЕННЫМ АДАПТЕРОМ ПО ДОРОГАМ ДОЛЖНА СООТВЕТСТВОВАТЬ ПРАВИЛАМ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ СТРАНЫ, В КОТОРОЙ ЭКСПЛУАТИРУЕТСЯ ПРИСПОСОБЛЕНИЕ.

Скорость движения приспособления с установленным адаптером не должна превышать 10 км/ч.

Не допускайте резкого торможения при движении, а также на крутых поворотах и спусках во избежание заноса и опрокидывания приспособления.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ НЕ ПО ПРЯМОМУ НАЗНАЧЕНИЮ, В ЧАСТНОСТИ, ПЕРЕВОЗКА ДРУГИХ ГРУЗОВ И ЛЮДЕЙ;
- ДЛИТЕЛЬНОЕ (БОЛЕЕ 30 сек) ДВИЖЕНИЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ С ЗАКЛИНЕННОЙ СТУПИЦЕЙ ИЛИ ДВИЖЕНИЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ НА СПУЩЕННОЙ ШИНЕ КОЛЕСА;
- БУКСИРОВАНИЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ С АДАПТЕРОМ АВТОМОБИЛЕМ;
- ПЕРЕВОЗКА ЧАСТИЧНО ЗАКРЕПЛЕННОГО АДАПТЕРА, И НЕЗАКРЕПЛЕННЫХ СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ (ВРЕМЕННО ДЕМОНТИРОВАНЫХ И ПРИПАКОВАНЫХ);
- ПЕРЕЕЗД ПРИСПОСОБЛЕНИЯ С АДАПТЕРОМ ДОРОЖНЫХ КАНАВ (КЮВЕТОВ) И ДОРОЖНЫХ НАСЫПЕЙ ПОД ПРЯМЫМ УГЛОМ;
- ДВИЖЕНИЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ С АДАПТЕРОМ ПО ПОЛЯМ И ГРУНТОВЫМ ДОРОГАМ, ЕСЛИ ВЛАЖНОСТЬ ПОЧВЫ ИЛИ ГРУНТА ПРЕВЫШАЕТ 20 %;
- ПЕРЕЕЗД ПРИСПОСОБЛЕНИЯ С АДАПТЕРОМ ПРЕПЯТСТВИЙ ВЫСОТОЙ БОЛЕЕ 150 мм, ПОЛИВНЫХ КАНАЛОВ, БОРОЗД И КОЛЕЙ ГЛУБИНОЙ БОЛЕЕ 150 мм;
- ДЛИТЕЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ (БОЛЕЕ 5 мин) ПО КОЛЕЯМ, ЗАПОЛНЕННЫМ ВОДОЙ, А ТАКЖЕ ПРЕОДОЛЕНИЕ «ВБРОД» ВОДНЫХ ПРЕПЯТСТВИЙ, ГЛУБИНА КОТОРЫХ БОЛЕЕ 300 мм.

4.3 Таблички и аппликации

В опасных зонах приспособления имеются таблички и аппликации со знаками и надписями, которые предназначены для обеспечения безопасности оператора и лиц, пребывающих в зоне его обслуживания.

Таблички должны быть чистыми, разборчивыми и сохраняться в течение всего срока службы приспособления. Если производится замена деталей, на которых имеются таблички, то новые детали следует снабжать соответствующими табличками.




Места расположения табличек указаны на рисунках 4.1 и 4.2, обозначение и значения приведены в таблице 4.1.

4.4 Перечень критических отказов

С целью предотвращения аварийных ситуаций запрещается эксплуатация приспособления при следующих отказах:

- повышенном люфте подшипников колес;
- течи масла;
- наличие трещин или разрушений рамы и опор.

Таблица 4.1

Номер позиции на рисунках 4.1-4.2	Табличка. Аппликация	Обозначение аппликации, таблички. Значение
1		ППА-4000.22.000 Табличка паспортная
2		ППА-4000.22.011 - Аппликация "Uni Cart 4000"
3		PCM-10Б.22.00.012 – Табличка «Знак строповки»
4		142.29.22.033 - Аппликация «Световозвращатель жёлтый 30 x 100»
5		PCM-10Б.22.00.009 - Табличка «Центр масс»
6		142.29.22.003 - Аппликация «0,5 МПа»
7		ТТ-4000.22.008 - Аппликация Аппликация «0,65 МПа»
8		142.22.03.037 - Аппликация «Противооткатные упоры»

Продолжение таблицы 4.1

Номер по-зиции на рисунках 4.1-4.2	Табличка. Аппликация	Обозначение аппликации, таблички. Значение
9		ППА-700.00.22.005 - Аппликация «Ростсельмаш»
10		ППР-122.22.039А – Аппликация «Знак ограничения скорости»
11		101.22.03.023 – Аппликация «Тихоходное транспортное средство»
12		КСД-00.00.019 - Аппликация «Световозвращатель белый»
13		PCM-10Б.22.01.001 - Табличка «Точка опоры» Место установки домкрата
14		ТТ-4000.22.003 - Аппликация «Схема установки»
15		142.29.22.004 – Аппликация «Световозвращатель красный 50x300»




Рисунок 4.1 – Схема расположения табличек и аппликаций на приспособлении




Рисунок 4.2 – Схема расположения табличек и аппликаций на приспособлении

4.5 Возможные ошибочные действия, которые могут привести к аварии

С целью предотвращения аварийных ситуаций запрещается:

- работа приспособления без проведенного ЕТО, ТО-1;
- работа с нарушенной электропроводкой.

4.6 Действие персонала при возникновении непредвиденных обстоятельств

4.6.1 Квалификация оператора и обслуживающего персонала

Эксплуатацию машины и выполнение работ на машине допускается осуществлять только лицам:

- достигшим установленного законом возраста;
- прошедшие обучение в региональном сервисном центре по изучению устройства и правил эксплуатации машины.

Ответственность несет пользователь машины. При эксплуатации машины следует соблюдать соответствующие внутригосударственные предписания.

Досборка, техническое обслуживание и ремонт приспособления должны производиться в специализированных мастерских персоналом, прошедшим соответствующую подготовку.

4.6.2 Непредвиденные обстоятельства

Во время переезда комбайна с приспособлением могут возникнуть различные непредвиденные обстоятельства:

- необычный стук или лязг;
- неожиданная сильная вибрация;
- появление резких запахов, дыма.

4.6.3 Действия персонала

Если у вас есть подозрения о возникновении ситуаций, описанных в п.4.6.2, или иных действий, не характерных для нормальной работы приспособления, то необходимо остановить комбайн и заглушить двигатель. Произвести осмотр приспособления для выявления неисправностей. Перед выполнением работ по осмотру, очистке и поиску причин, а также перед устранением функциональных неисправностей необходимо установить противооткатные упоры под колеса.

Перед проведением ремонтных работ защитите кисти рук и тело при помощи соответствующих средств защиты.

После того как вы нашли причину необычного стука или вибрации, оцените возможность ее устранения в полевых условиях, соблюдая технику безопасности как при ТО машины. Если нет, то необходимо закончить работу и устранять причину остановки в специализированной мастерской.

5 ДОСБОРКА. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ПОРЯДОК РАБОТЫ

5.1 Общие указания


Перед началом работ проверить техническое состояние приспособления.

Монтаж и соединение приспособления с комбайном производить с помощью инструмента, прикладываемого к комбайну.

5.2 Досборка приспособления при поставке в частично разобранном виде

Досборку приспособления производить в следующем порядке:


- 1) установить с니цу 1 на штатное место (рисунок 5.1) с помощью оси 2 и шайб 3, зашплинтовать;
- 2) установить талреп 4 на стойку приспособления с помощью оси 5, шайб 6, зашплинтовать;
- 3) закрепить пружину 7;



1 – сница; 2, 5 – ось; 3, 6 – шайба; 4 – талреп; 7 – пружина

Рисунок 5.1 - Досборка

- 4) установить держатель кронштейна 1, используя болтокрепеж (см. рисунке 5.2);



1 - держатель кронштейна; 2 – кронштейн фонарей

Рисунок 5.2 - Досборка

ВАЖНО! ЕСЛИ ЗАДНЯЯ ОПОРА НА ПРИСПОСОБЛЕНИИ ППА-4000-05 (УСТАНОВЛЕНА РАННЕЕ) МЕШАЕТ УСТАНОВКИ ДЕРЖАТЕЛЯ КРОНШТЕЙНА 1 (РИСУНОК 5.2), ТО НЕОБХОДИМО ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ДЕМОНТИРОВАТЬ ЕЁ.

- 5) закрепить кронштейн фонарей 2, как показано на рисунке 5.2;
- 6) демонтировать крышку 1 и протянуть жгут приспособления 2 внутри балки приспособления 3 (рисунок 5.3-5.4);
- 7) вытянуть жгут приспособления 2 на длину, необходимую для присоединения к комбайну. Вытянуть дополнительно (410 ± 10) мм для компенсации натяжения жгута приспособления при повороте приспособления относительно комбайна;
- 8) зафиксировать жгут приспособления 2 скобами 4 на раме приспособления 5 и синице 6;
- 9) соединить колодку гнездовую жгута подфарников 8 с колодкой штыревой жгута приспособления 2;
- 10) зафиксировать жгут подфарников 7 втулкой 8 в отверстии крышки, установить крышку 1 на место;
- 11) свисающую часть жгута приспособления обернуть вокруг синицы приспособления;
- 12) вилку 9 установить в гнездо, приваренное на синице 6;
- 13) зафиксировать жгут подфарников 7 на держателе кронштейна 10, кронштейна для крепления фонарей 11 скобами 4;

ВНИМАНИЕ! КРЕПЛЕНИЕ ЖГУТОВ СКОБАМИ ДОЛЖНО ИСКЛЮЧАТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ИХ СВОБОДНОГО ПЕРЕМЕЩЕНИЯ.


- 14) произвести разводку жгута подфарников 7 на правые и левые фонари;
- 15) установить передние фонари 2 (рисунок 2.6), задние фонари 1, световозвращатели 5. Провод с наконечником (M8) закрепить болтокрепежом на кронштейне фонарей 11 (рисунок 5.3-5.4);

ВНИМАНИЕ! ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО КОНТАКТА, МЕСТО КРЕПЛЕНИЯ НАКОНЕЧНИКА ЗАЧИСТИТЬ ОТ КРАСКИ И РЖАВЧИНЫ.

- 16) присоединить колодки гнездовые жгута подфарников 7 (рисунок 5.3-5.4) к контактам задних фонарей 12, клеммам и контактам передних фонарей 13


ВАЖНО! Цвет проводов жгутов согласно условному обозначению в схеме соединения жгутов: - Ж - желтый, К – красный, Р – розовый, Г – синий (голубой), Ч – черный;

- 17) установить на место страховочную цепь 16 (рисунок 2.1) и противооткатные упоры 15.



1 – крышка; 2 - жгут приспособления;; 3 – балка приспособления; 4 – скоба; 5 - рама; 6 – сница; 7 – жгут подфарников; 8 – втулка; 9 – вилка; 10 - колодка штыревая; 11 – кронштейн фонарей; 12 - фонарь задний; 13 - фонарь передний

Рисунок 5.3 - Схема досборки приспособления



1 – крышка; 2 - жгут приспособления; 3 – балка приспособления; 4 – скоба; 6 - сница; 5 - рама; 6 – сница; 7 – жгут подфарников; 8 – втулка; 9 – вилка;
10 - колодка штыревая; 10 – держатель кронштейна; 11 – кронштейн фонарей; 12 - фонарь задний; 13 - фонарь передний

Рисунок 5.4 - Схема досборки приспособления

Моменты затяжки резьбовых соединений должны соответствовать нормам, указанным в таблице 5.1.

Таблица 5.1

Класс прочности		Крутящий момент затяжки в Н·м для резьбовых соединений									
болт	гайка	M6	M8	M10	M12	M14	M16	M18	M20	M22	M24
4.6	6	6-8	10-20	30-40	50-65	65-80	120-145	160-200	230-290	320-400	400-480
8.8	6	8-10	20-25	40-50	65-80	80-120	145-180	200-250	290-360	400-500	480-600

5.3 Установка опор и желобов на приспособление

Монтаж опор, желобов и надставок проводить согласно схемам установки опор (см. рисунок 5.5-5.8).


5.3.1 Установка опор и желобов на приспособление ППА-4000-05


5.3.1.1 Перед установкой зерновой жатки **PCM-081.27 с шириной захвата 9 метров и пружинным копированием** на приспособление - необходимо провести его подготовку согласно схеме установки опор (см.рисунок 5.5).

Установить две опоры 1 на фланцы приспособления. Далее установить регулируемую опору 2 на раму, закрепив кронштейнами 3. Собрать направляющую из трех желобов - двух желобов опорных 4 и одного внутреннего 5, который является соединительным элементом желобов опорных. Установить направляющую на опоры 1. Далее установить четвертый желоб опорный 4 на опоры 1 и 2. Закрепить на желобах 4 надставки 6. Установить маркер 7 на раме приспособления.

5.3.1.2 Для укладки зерновой жатки **PCM-081.27 и PCM-161.27 с шириной захвата 9 метров и СКРП** на приспособление - необходимо провести его подготовку согласно схеме установки опор (см. рисунок 5.6).

Установить две опоры 1 на фланцы приспособления. Затем разместить опору 2, зафиксировав кронштейном 3, и прикрепив к ней желоб опорный 4. Далее собрать направляющую из четырех желобов – трех опорных 5 и одного внутреннего 6, соединив первые два (по ходу движения приспособления) кронштейном 7. Установить направляющую на опоры 1. Закрепить маркер 8.






5.3.2 Установка опор и желобов на приспособление ППА-4000-06


5.3.2.1 Перед установкой зерновой жатки **PCM-081.27 с шириной захвата 7 метров и пружинным копированием** на приспособление - необходимо провести его подготовку согласно схеме установки опор (см. рисунок 5.7).

Установить две опоры 1 на фланцы приспособления. Затем собрать направляющую из трех желобов - двух опорных желобов 2 и одного внутреннего желоба 3, который является соединительным элементом желобов опорных. Далее установить направляющую на опоры 1. Закрепить на желобах надставки 4. Установить маркер 5 на раме приспособления.

5.3.2.2 Для укладки зерновой **жатки PCM-081.27 и PCM-161.27 с шириной захвата 7 метров и СКРП** на приспособление - необходимо провести его подготовку согласно схеме установки опор (см. рисунок 5.8).

Установить две опоры 1 на фланцы приспособления. Далее собрать направляющую из трех желобов - двух опорных желобов 2 и одного внутреннего желоба 3, который является соединительным элементом желобов опорных. Затем установить направляющую на опоры 1. Закрепить маркер 4.





5.4 Установка зерновой жатки на приспособление

Установить приспособление на ровную площадку, имеющую твердую поверхность. Установить под колеса упоры противооткатные.

Для установки жатки на приспособление необходимо:

- отсоединить карданный вал жатки от вала контрпривода наклонной камеры комбайна;
- убедиться, что с жатки демонтированы погрузочные траверсы, а задние стояночные опоры переведены в транспортное положение;
- если комбайн не оборудован системой СКРП, рамка на наклонной камере комбайна должна быть зафиксирована в положении для транспортирования;
- комбайн с жаткой, поднятой в транспортное положение, подвести к приспособлению;
- опустить жатку на опоры приспособления так, чтобы засов приспособления можно было свободно задвинуть в скобу жатки. **ВАЖНО!** Для ориентации жатки относительно приспособления на раме приспособления установлен маркер, в районе тандема колес на kleены желтые световозвращатели (рисунок 4.2 позиция 4). Для устранения зазора между опорами приспособления и скобой жатки - повернуть пластины 7 вокруг штыря 6 на угол, позволяющий произвести фиксацию пластин засовом (рисунок 2.7);
- отстыковать жатку от наклонной камеры комбайна;
- двигаясь задним ходом, вывести комбайн из зоны агрегатирования.


Снятие жатки с приспособления производить в обратном порядке.

5.5 Присоединение приспособления к комбайну

5.5.1 Присоединение приспособления к комбайну с механическим прицепным устройством

Для присоединения приспособления к комбайну выполните следующее:

- подвести комбайн к приспособлению;
- медленно двигаясь задним ходом, подвести прицепное устройство комбайна 1 (рисунок 5.10) к серье приспособления 2, совместить их отверстия и зафиксировать шкворнем 3 и шплинтом быстросъемным 4. После чего застраховать сцепку комбайна и приспособления, установив страховочную цепь 5 и пропустив скобу с планкой 6 в петлю цепи 7;
- подключить электрооборудование приспособления к электрооборудованию комбайна, присоединить вилку приспособления к розетке на комбайне;
- проверить работоспособность задних фонарей приспособления.



1 – прицепное устройство комбайна; 2 – серьга приспособления; 4 – шплинт быстросъемный;


5 – цепь страховочная; 6 - скоба с планкой; 7 - петля цепи

Рисунок 5.10 - Сцепка приспособления с комбайном
(с механическим прицепным устройством)

5.5.2 Присоединение приспособления к комбайну с автоматическим прицепным устройством

Для присоединения приспособления к комбайну выполните следующее:

- подвести комбайн к приспособлению;
- медленно двигаясь задним ходом, подвести прицепное устройство комбайна 1 (рисунок 5.11) к серьге приспособления 2. При попадании серьги в ловитель фиксирующий палец сработает автоматически. После чего застраховать сцепку комбайна и приспособления, установив страховочную цепь 3 и пропустив скобу с планкой 4 в петлю цепи 5;
- подключить электрооборудование приспособления к электрооборудованию комбайна, присоединить вилку приспособления к розетке на комбайне.



1 - прицепное устройство комбайна; 2 – серьга приспособления; 3 – цепь страховочная;
4 – скоба с планкой; 5 - петля цепи;

Рисунок 5.11 - Сцепка приспособления с комбайном
(с автоматическим прицепным устройством)

6 ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕГУЛИРОВКИ

6.1 Правила эксплуатации

Приспособление предназначено для перевозки адаптеров по дорогам с твердым покрытием, с профилированным грунтом и по полевым дорогам, при влажности поверхностного слоя дорожного полотна или почвы не более 20 % и при радиусах кривых поворотов дорожного полотна не менее 10 м.

Уклон, преодолеваемый приспособлением с установленным адаптером, не должен превышать 12°.

Направление съезда (въезда) приспособления с сеялкой по внешнему откосу дорожной насыпи должно выполняться под углом $(45\pm10)^\circ$ к продольной оси дороги.

Глубина дорожных выбоин, канав, колей, в т.ч. заполненных водой, преодолеваемых колесами приспособления, не должна превышать 150 мм.

ВАЖНО! Опоры 11 на рисунке 2.1. расположены в рабочем положении. При транспортировке нескольких приспособлений друг на друге, для удобства упаковки опоры 11 крепятся с разворотом на 180° .

6.2 Регулировка составных частей приспособления

Проверить затяжку резьбовых соединений, момент затяжки должен быть в соответствии с таблицей 5.1.

Проверить наличие всех гаек и шплинтов крепления колес на ступицах.

Давление воздуха в шинах колес

Периодически проверять давление воздуха в шинах колес. При необходимости довести давление воздуха до требуемой величины:


0,5 МПа – в шинах колес переднего моста;

0,65 МПа – в шинах колес заднего моста.

Регулировка осевого зазора (люфта) в подшипниках 1 (рисунок 6.1) ступицы переднего колеса:

- поддомкратить мост колес так, чтобы шина не касалась опорной поверхности;
- отвернуть болты 2 и снять крышку 3, шайбы 4, уплотнительную прокладку 5;
- вынуть шплинт 6 и отвернуть корончатую гайку 7 на $\frac{1}{2}$ оборота, чтобы освободить крепление подшипников;
- медленно поворачивая колесо в обоих направлениях на четыре-пять оборотов, затянуть корончатую гайку 7 крутящим моментом от 7 до 8 Н·м (до тугого вращения ступицы), затем отвернуть ее на $\frac{1}{4}$ оборота и законтрить шплинтом 6;
- проверить наличие и при необходимости дополнить смазку в полость ступицы 8 колес (допускается заложить ее в полость крышки);

- установить уплотнительную прокладку 5 на ступицу колес 9, поставить крышку на место.



1 – подшипник; 2 – болт; 3 – крышка; 4 – шайба; 5 – уплотнительная прокладка; 6 – шплинт;
7 - гайка; 8 - ступица колеса

Рисунок 6.1 - Регулировка осевого зазора в подшипниках ступицы переднего колеса

7 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

7.1 Общие указания по организации работ

Приспособление в течение всего срока службы должно содержаться в технически исправном состоянии. Технически исправное состояние достигается путем своевременного проведения технического обслуживания. Обнаруженные неисправности должны быть устранены. Для проведения технического обслуживания приспособления необходимо использовать инструмент, прикладываемый к комбайну.

Техническое обслуживание приспособления должно осуществляться специализированной службой или оператором комбайна.

Проведение каждого технического обслуживания должно регистрироваться с указанием даты проведения, вида технического обслуживания и наработки с момента начала эксплуатации нового или капитально отремонтированного приспособления. Запись производится в сервисной книжке приспособления.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ БЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ ОЧЕРЕДНОГО ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ!

7.2 Виды и периодичность технического обслуживания

Устанавливаются следующие виды и периодичность технического обслуживания приспособления:

- ежесменное техническое обслуживание проводится через каждые 8-10 ч работы (после смены);
- техническое обслуживание (ТО) при эксплуатационной обкатке (осуществляется после первых 50 ч работы приспособления);
- ТО перед длительным хранением (проводится перед постановкой приспособления на длительное хранение);
- ТО в период длительного хранения (проводится не реже одного раза в два месяца);
- ТО при снятии с длительного хранения (проводится перед началом уборочных работ).

7.3 Перечень работ, выполняемых по каждому виду технического обслуживания

7.3.1 Ежесменное техническое обслуживание

Ежесменное ТО заключается в проверке:

- крепления дисков колес. При ослаблении крепления дисков колес расшплинтовать корончатые гайки, подтянуть крутящим моментом в соответствии с таблицей 5.1 и зашплинтовать;
- крепления крышек ступиц. При ослаблении крепления крышек ступиц подтянуть болтовые соединения с моментом затяжки в соответствии с таблицей 5.1;

- давления воздуха в шинах колес (для колес переднего моста - 0, 5 МПа, для колес заднего моста - 0,65 МПа и в очистке приспособления от скопления грязи).

7.3.2 Техническое обслуживание при эксплуатационной обкатке

Проводя ТО при эксплуатационной обкатке, выполнить следующее:

- проверить давление воздуха в шинах: 0,5 МПа - для колес переднего моста, 0,65 МПа - для колес заднего моста;
- подтянуть все болтовые соединения приспособления с моментом затяжки в соответствии с таблицей 5.1;
- приподнять одну сторону приспособления так, чтобы колеса свободно вращались, проверить и при необходимости восстановить крепления дисков колес к ступице;
- проверить осевой зазор (люфт) в подшипниках ступиц (передний мост, tandem колес, ступицы полуосей tandem колес). При необходимости провести работы по регулировке в соответствие с п.6.2.
- при ослаблении крепления дисков колес расшплинтовать корончатые гайки, подтянуть крутящим моментом в соответствии с таблицей 5.1 и зашплинтовать;
- проверить смазку и при необходимости произвести смазку приспособления в соответствии с требованиями п.7.4.

7.3.3 Техническое обслуживание при постановке на длительное хранение

При постановке на длительное хранение выполнить следующее:

- очистить приспособление от скоплений грязи и установить ее на устойчивые подкладки под поперечной балкой так, чтобы колеса не касались поверхности площадки, затем уменьшить давление воздуха в шинах до 0,15 МПа;
- снять кронштейн фонарей и жгут подфарников, и сдать для хранения на склад;
- снять колеса и сдать их для хранения на склад;
- покрыть смазкой места с поврежденной окраской.

7.3.4 Техническое обслуживание в период длительного хранения

При длительном хранении необходимо:

- проверить сохранность составных частей приспособления;
- проверить сохранность антикоррозионных покрытий приспособления, при необходимости восстановить покрытие.

7.3.5 Техническое обслуживание при снятии с длительного хранения

При снятии с хранения выполнить следующее:

- смазать приспособление в соответствии с требованиями подраздела 7.4;
- накачать воздух в шины колес, обеспечив в них давление: 0,5 МПа – для колес переднего моста, 0,65 МПа - для колес заднего моста;

- установить колеса на приспособление;
- убрать подкладки и установить приспособление на колеса;
- установить на приспособление кронштейн фонарей и жгут подфарников.

7.4 Смазка приспособления

Все трущиеся поверхности необходимо правильно и своевременно смазать. Достаточная и своевременная смазка увеличивает сроки эксплуатации и надежность приспособления. Смазку производить в соответствии с рисунком 7.1 и таблицей 7.1.

Смазочные материалы должны находиться в чистой посуде, шприц – в чистом состоянии.

Таблица 7.1

Номер позиции на рисунке 7.1	Наименование, индекс сборочной единицы. Место смазки	Наименование и обозначение марок ГСМ	Кол-во точек/Масса ГСМ заправляемых в изделие при смене или пополнении, кг)	Периодичность смены (полнения) ГСМ, ч	Примечание
1	Подшипники ступиц передних колес	Смазка Литол-24 ГОСТ 21150-2017	2 (0,150)	250 или 1 раз в сезон	предварительно снять крышку
2	Полость установки вертикальной оси поворотного моста		1 (0,150)		
3	Полость установки горизонтальной оси поворотного моста		1 (0,010)		
4	Подшипники балки tandem колес		2 (0,100)		
5	Подшипники ступиц задних колес		4 (0,100)		

Зарубежные аналоги смазки Литол-24 ГОСТ 21150-2017:

- Retinax EP 2. Alvania EP-2 (SHELL);
- Alvania Grease R3 (Petroleum Co, Ltd);
- Mobilgrease MP, Mobilux 3 (Mobil Oil Corp.);
- Energearse LS 3 (British Petroleum Co.);
- Beacom 3 (Esso);
- Mobilux EP 0 (Mobil Oil Corp.).




Рисунок 7.1 – Точки смазки приспособления

8 ПЕРЕЧЕНЬ ВОЗМОЖНЫХ НЕИСПРАВНОСТЕЙ И УКАЗАНИЯ ПО ИХ УСТРАНЕНИЮ

Возможные неисправности и указания по их устранению, а также необходимые регулировки приведены в таблице 8.1.

Таблица 8.1

Неисправность, внешнее проявление неисправности	Указания по устранению неисправности, необходимые регулировки
Тугой ход колеса, тугое проворачивание, нагрев ступицы - плохо смазаны или чрезмерно затянуты подшипники колеса	Временно снять крышку ступицы. Проверить наличие смазки и при необходимости смазать подшипники. Отрегулировать осевой люфт ступицы, для чего, медленно поворачивая ступицу в обоих направлениях на четыре-пять оборотов, затянуть корончатую гайку до тугого вращения ступицы, затем отвернуть ее на $\frac{1}{4}$ оборота, законтрить шплинтом и закрыть крышкой
Шина заметно «просела», уменьшился радиус качения колеса	Выяснить и устранить причину снижения давления. Подкачать шину до давления: - 0,5 МПа – в шинах колес переднего моста; - 0,65 МПа – в шинах колес заднего моста
Покрышка проворачивается на ободе колеса, имеет видимые повреждения каркаса и протектора (проколы, трещины, инородные включения и т.п.)	Демонтировать колесо со ступицы. Спустить воздух из шины, снять камеру, проверить шину и герметичность камеры и, при необходимости, отремонтировать или заменить камеру или шину. Смонтировать диск колеса с шиной и установить на ступицу
Не горят задние сигнальные фонари, указатели поворотов приспособления при работе приборов сигнализации комбайна: - перегорели лампы; - окислились или отсутствуют контакты проводов с электроприборами; - применяемые лампы не соответствуют напряжению тока электрооборудования комбайна	Проверить правильность подключения электрооборудования приспособления. Заменить неисправные лампы. Обеспечить надежный контакт приборов и проводов в местах соединений. Проверить работу электрооборудования совместно с комбайном

9 ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

Хранение, консервация и подготовка к работе приспособления производятся в соответствии с требованиями настоящего РЭ.

Приспособление должно храниться в закрытом помещении.

Допускается хранение под навесом или на открытой специально оборудованной площадке, при обязательном выполнении комплекса работ по консервации и подготовке к хранению.

Место хранения приспособления на открытых площадках должно располагаться на ровных, сухих, незатопляемых местах с прочной поверхностью на расстоянии не менее 50 м от жилых, складских, производственных помещений, складирования огнеопасной сельскохозяйственной продукции и не менее 150 м от места хранения горюче-смазочных материалов. Место хранения должно быть опахано и обеспечено противопожарными средствами.

Не допускается хранить приспособление и запасные части к ней в помещениях, содержащих (выделяющих) пыль, примеси агрессивных паров и газов.

Приспособление ставится на кратковременное хранение (срок от десяти дней до двух месяцев) без демонтажа.

При подготовке приспособления к длительному хранению (свыше двух месяцев), проведении технического обслуживания при длительном хранении и при снятии с длительного хранения необходимо выполнить работы согласно п.п. 7.3.3 - 7.3.5 настоящего руководства по эксплуатации.

Длительное хранение предусматривает выполнение всего комплекса работ по консервации и противокоррозионной защите.

Факт постановки на длительное хранение и снятия с хранения оформляют приемо-сдаточным актом или соответствующими записями в специальном журнале.

10 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Транспортирование приспособления к месту назначения осуществляется своим ходом в агрегате с комбайном со скоростью менее 10 км/ч.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- БУКСИРОВАНИЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ АВТОМОБИЛЕМ;
- БУКСИРОВАНИЕ ПОРОЖНЕГО ПРИСПОСОБЛЕНИЯ СО СКОРОСТЬЮ БОЛЕЕ 10 км/ч;
- БУКСИРОВАНИЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ С ЖАТКОЙ СО СКОРОСТЬЮ БОЛЕЕ 10 км/ч.

11 ПРЕДЕЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ПРИСОСОБЛЕНИЯ

Приспособление относится к ремонтируемым объектам и имеет предельное состояние двух видов:

- Первый вид – это вид, при котором происходит временное прекращение эксплуатации приспособления по назначению и отправки его на средний или капитальный ремонт. Это может произойти при выходе из строя деталей и узлов не относящихся к раме приспособления: подшипниковых опор, и пр. деталей и узлов которые можно заменить после их выхода из строя.

- Второй вид – это вид, при котором происходит окончательное прекращение эксплуатации приспособления по назначению и передача его на применение не по назначению или утилизация. Это происходит при разрушении, появления трещин или деформации рамы приспособления. Критическая величина деформации каркаса или рамки определяется исходя из:

- возможностей движущихся узлов приспособления свободно, без заеданий и затираний,
- возможности безопасно эксплуатировать изделие,
- возможностей выставить требуемые для работы настройки.

В случае затруднений определения критической деформаций необходимо обратиться в специализированный дилерский центр или в сервисную службу АО «Клевер».

При появлении любого количества трещин раме приспособления, необходимо остановить работу, доставить приспособление в специализированную мастерскую для проведения осмотра и ремонта специалистом. При необходимости обратится в сервисную службу АО «Клевер».

При разрушении рамы рекомендуем прекратить эксплуатацию приспособления по назначению и утилизировать.

12 ВЫВОД ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ И УТИЛИЗАЦИЯ

При достижении конца срока эксплуатации приспособления или его компонентов и их передачи для утилизации, утилизация компонентов должна быть выполнена надлежащим образом. При этом следует соблюдать предписания соответствующих местных органов власти.

Демонтированные дефектные детали адаптера и отработанное рабочие жидкости должны быть утилизированы в соответствии с действующими экологическими нормативными документами. При этом следует соблюдать предписания соответствующих местных органов власти.

При отсутствии регламентирующих норм следует обратиться к поставщикам масел, моющих средств и т.д. за информацией о воздействии последних на человека и окружающую среду, а также о безопасных способах их хранения, использования и утилизации.

Если действующее природоохранное законодательство не регламентирует вопросы по утилизации, то при утилизации адаптера следует руководствоваться здравым смыслом.

Эксплуатационные материалы в машине требуют специальной утилизации, не допускается их попадание в окружающую среду:

- Упаковочные материалы использовать вторично, передавать в места вторичного использования и не смешивать с бытовым мусором.
- Пластмассы, помеченные с указанием материала использовать вторично, передавать в места вторичного использования и не смешивать с бытовым мусором.
- Эксплуатационные материалы, такие как масло и гидравлическая жидкость требуют обращения как специальные отходы, их следует собрать в специальные емкости для хранения и дальнейшей утилизации.